


Ref	Objedn. č. - Item No. - Best. Nr.	Název	Name	Ks/ Anzahl/ Qty	Stand
	9431-120	Rozvodná baterie RB-4	Substation battery RB-4		
1	414 150	Rozvaděč R4	Distributor R4	1	J
2	551 018	Kohout kulový 1"	Ball cock 1"	4	J
3	551 015	Ventil přímý	Valve, linear	4	J
4	4082-321	Přípojka	Connection	4	J
5	0501-060	Tryska	Nozzle	4	J
6	0682-060	Matice	Nut	1	J
7	309 068	Šroub	Screw	3	J
8	309 074	Šroub 3	Screw 3	4	J
9	311 011	Matice M12	Nut M12	4	J
10	8122-080	Příruba	Flange	1	J
11	8050-010	Síto	Sieve	1	J
12	4200-000	Těsnění	Gasket	1	J
13	311 141	Podložka	Washer	4	J
14	548 056	Těsnící kroužek	Sealing ring	7	J
15	4204-060	Těsnění	Gasket	1	J
16	0871-320	Přesuvná matice	Sleeve nut	1	J
17	319 280	Přesuvná matice	Sleeve nut	5	J
18	4023-009	Nátrubek	Mouthpiece	5	J
19	4023-311	Nátrubek	Mouthpiece	1	J
20	2017-010	Těleso jehly	Needle body	4	J
21	3095-010	Jehla	Needle	4	J
22	0682-030	Kontramatice	Counter-nut	4	J
23	311 007	Matice	Nut	4	J
24	414 320	Rychlospojka vnější 1"	Quick coupling, external	4	J



RB-4 ROZVODNÁ BATERIE; RB-4 SUBSTATION BATTERY

Seznam náhradních dílů - Spare Parts List - Ersatzteilliste



www.permon.cz
e-mail : prodej@permon.cz
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika
pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK
pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories
v : 11.2020

T: + 420 313 521 567
T: + 420 313 521 563